

# TV STAR C101SD CX

## 1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimas.

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Skaitmeninė TV** ir spauskite OK.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Gamykliniai nustatymai** ir spauskite OK , jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
3. Ekrane pasirodo lentelė su pranešimu **Ar norite atstatyti gamyklinius parametrus ?** Mygtukais ◀▶ pasirinkite **Taip** ir spauskite OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

## 2 žingsnis. Kalbos nustatymas.

1. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite **Параметры системы** ir spauskite OK.
2. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite **Уст. Меню** ir spauskite OK.
3. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite **Язык меню** spauskite ▶ mygtukais ▲▼ pasirinkite **Lithuanian** ir spauskite OK ir EXIT.

## 3 žingsnis. Laiko nustatymas.

1. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite **Laikas** ir spauskite OK.
2. Laikrodžio tipas valdymo pulto mygtukais ◀▶ pasirinkite **Rankinis**.
3. Valdymo pulto mygtukais ▲▼pasirinkite **Laikas**, įveskite laiką ir spauskite OK ir EXIT.

## 4 žingsnis. Kanalų paieška.

1. Mygtukais ▲▼pasirinkite **Paieška** ir spauskite OK. Įveskite kodą 0000.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Automatinė paieška** ir spauskite OK, naudodami skaičių mygtukus įveskite **570.000 MHz** dažnį ir spauskite OK.
3. Pasibaigus kanalų paieškai spauskite EXIT, EXIT, EXIT.

# Entellbox ECR-510PVR

## 1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimasis.

1. Spauskite Meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais ◀▶ pasirinkite punktą **Instaliacija** ir mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Sistemos perkrovimas** spauskite OK.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Atstatyti į gamyklinę būklę** ir spauskite OK, jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
3. Ekrane pasirodo lentelė su pranešimu **Ar Jus norite atstatyti visus nustatymus į gamyklinius parametrus ?** mygtukais ◀▶ pasirinkite **Taip** ir spauskite OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

## 2 žingsnis. Kalbos ir laiko nustatymas

1. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite kalbą ir spauskite OK.
2. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite laiko zoną (**GTM +3:00**) ir spauskite OK.
3. **Žiemos/vasaros laikas** pasirinkite **Išjungti** ir spauskite OK.

## 3 žingsnis. Kanalų paieška

1. **Paieškos režimas** mygtukais ◀▶ pasirinkite **Rankinis**.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Dažnis** naudodami skaičių mygtukus įveskite **570.0 MHz** dažnį ir spauskite OK.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Simbolių perdavimo sparta** skaičių mygtukus įveskite **6875** ir spauskite OK.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **QAM režimas** ir mygtukais ◀▶ pasirinkite **QAM 64** moduliaciją.
5. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Paieškos tipas** mygtukais ◀▶ pasirinkite **Visi kanalai**.
6. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Tinklo paieška** mygtukais ◀▶ pasirinkite **Ijungti**.
7. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Pradėti paiešką** ir spauskite OK.
8. Pasibaigus kanalų paieškai ekrane pasirodo lentelė **Kanalų paieška**, spauskite OK.

## Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas.

1. Spauskite **Menu**.
2. Mygtukais ◀▶ pasirinkite punktą **Sistemos nustatymai**.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **A / V Išvesties nustatymai** ir spauskite OK.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Video išvesties režimas**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **RGB arba CVBS**. Po to spauskite **Exit**.

# Topfield CBC-5200

## 1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimasis

1. Spauskite **Meniu** mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Nustatymas** ir spauskite **OK** (Gerai).
2. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Gamykliniai Nustatymai**, spauskite **OK**.
3. Atsiradus lentelei „Atstatyti visi duomenys?“ valdymo pulto mygtukais ◀▶ pasirinkite **Taip** ir spauskite **OK**. Atsiradus pranešimui dar kartą spauskite **OK**. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

## 2 žingsnis. Kanalų paieška

Imtuvas automatiškai pereis į pradinio diegimo meniu.

1. Punkte Language Setting mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą (lietuvių - **Lithuanian**) ir spauskite **OK**.
2. Punkte Pasirinkite savo vietą mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Kita Europa** ir spauskite **OK**.
3. Punkte Paslaugų paieška valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Paieška**, mygtukų ◀▶ pagalba nustatykite **Manual**.
4. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Dažnis** ir skaičių mygtukų pagalba surinkite **570.000** KHz dažnį.
5. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Simbolių greitis** ir skaičių mygtukų pagalba surinkite **6875** KS/s.
6. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **QAM Mode**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **64-QAM**.
7. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Tinklo paieška** mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **Ijungti**
8. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Nekoduoti/Koduoti**, mygtukų ▶▶ pagalba pasirinkite **LPS + CAS**.
9. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Pradėti paiešką...** ir spauskite **OK**.
10. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys pranešimas „Paieška baigta!“, spauskite **OK**.
11. Spauskite **Menu**, po to **Exit** mygtuką ir nustatymas bus baigtas.

**Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas.**

1. Spauskite **Meniu**.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Sistemos nustatymas** ir spauskite **OK**.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **A / V Išėjimo nustatymai** ir spauskite **OK**.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Video Išėjimas**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **RGB arba CVBS**. Po to spauskite **Exit**.

## Imtuvo TOPFIELD Kanalų perkėlimas

1. Spausti <MENU>.
2. Pasirinkti <Organizacijos Paslaugos>.
3. Spausti <OK> .
4. Pasirinkti <Perkelti>.
5. Spausti <OK>
6. Išsirinkti kanalą kurį norima perkelti.
7. Spausti <OK>.
8. Perkelti kanalą į norimą padėtį.
9. Spausti <OK> .
10. Kitas kanalas, vėl spausti <OK>.
11. Perkelti kanalą į norimą padėtį.
12. Spausti <OK>.
13. Pabaigus perkėlimus, spausti <EXIT>.

## Kanalų pavadinimų pakeitimas

1. Spausti <MENU>.
2. Pasirinkti <Organizacijos Paslaugos>.
3. Spausti <OK> .
4. Pasirinkti <Pervadinti>.
5. Spausti <OK>
6. Pasirinkti kanalą kurį norima pervadinti.
7. Spausti <OK>.
8. Parašomas norimas pavadinimas.
9. Spausti <Mėlynas>.
10. Pabaigus pakeitimus, spausti <EXIT>.

# Homecast C3300CO

## 1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimasis

1. Spauskite **Meniu** mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Instaliacija** ir spauskite OK (Gerai).
2. Ekране pasirodo lentelė su pranešimu **Prašau suvesti slaptažodį**, jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
3. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Atstatyti gamyklinius nustatymus**, spauskite OK. Šiame meniu Jūs galite pasirinkti šiuos atstatymų tipus:

- Visi** - bus ištrinti visi ankstesni nustatymai, apsauga nuo vaikų ir mėgstami kanalai ir pan.
- Kanalų sąrašas** - ištrinami visi esami kanalai.

4. Valdymo pulto mygtukais ◀▶ pasirinkite **Kanalų sąrašas** ir spauskite OK.
5. Atsiradus lentelei **STB bus nustatytas į gamyklinę būklę. Ar Jūs norite tęsti?** valdymo pulto mygtukais ◀▶ pasirinkite **Taip** ir spauskite OK.

## 2 žingsnis. Kanalų paieška

1. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Rankinė paieška** ir spauskite OK.
2. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Dažnis** ir skaičių mygtukų pagalba surinkite **570000** MHz dažnį.
3. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Symbol Rate** ir surinkite **6875**.
4. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Moduliacija**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **64-QAM**.
5. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Paieškos režimas**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **Laisvi+CAS**.
6. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Paslaugos tipas**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **TV+RADIO** ir spauskite OK
  
7. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Tinklo paieška**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **Leisti** ir spauskite OK.
8. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys pranešimas **Ar Jūs norite išsaugoti pakeitimus?**, valdymo pulto mygtukais ◀▶ pasirinkite **Taip** ir spauskite OK.
9. Norint išsaugoti kanalų sąrašą, spauskite **EXIT** mygtuką.

## Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas

1. Spauskite **Meniu**.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **STB nustatymai** ir spauskite OK.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Išvesties nustatymai** ir spauskite OK.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **SCART išvestis**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite RGB arba CVBS ir spauskite OK. Po to spauskite **Meniu**.

## Kanalų perkėlimas

- 1.Spausti <MENU>.
- 2.Pasirinkti <Kanalų sudarymas>.
- 3.Spausti <OK> .
- 4.Pasirinkti <Redaguoti kanalus>.
- 5.Spausti <OK>
- 6.Surinkti kodą <0000>.
- 7.Išsirinkt kanalą kurį norima perkelti.
- 8.Spausti <OK>.
- 9.Perkelti kanalą į norimą padėtį.
- 10.Spausti <OK> .
- 11.Kitas kanalas, vėl spausti <OK>.
- 12.Perkelti kanalą į norimą padėtį.
- 13.Spausti <OK>.
- 14.Pabaigus perkėlimus, spausti <EXIT>.
- 15.Pasirinkti TAIP, spausti <OK>.

## Kanalų pavadinimų pakeitimas

- 1.Spausti <MENU>.
- 2.Pasirinkti <Kanalų sudarymas>.
- 3.Spausti <OK> .
- 4.Pasirinkti <Redaguoti kanalus>.

- 5.Spausti <OK>
- 6.Surinkti kodą <0000>.
- 7.Spausti <◀> arba <▶>.
- 8.Išsirinkti padėtį <Pervadinti>.
- 9.Spausti <OK>
- 10.Spausti <◀> arba <▶>.
- 11.Pasirinkti kanalą kurį norima pervadinti.
- 12.Spausti <OK>.
- 13.Parašomas norimas pavadinimas.
- 14.Spausti <Mėlynas>.
- 15.Pabaigus pakeitimus, spausti <EXIT>.
- 16.Pasirinkti TAIP, spausti <OK>.

# KAON K-E-2220CO

## 1 žingsnis. Senų nustatymų ištrynimasis.

1. Spauskite **Meniu** mygtuką, valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Sistemos nustatymas** ir spauskite OK (Gerai).
2. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000.
3. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Gamykliniai nustatymai** spauskite OK.
4. Atsiradus lentelei „**Visi kanalų ir sistemos nustatymai bus ištrinti. Ar Jūs tikrai norite tęsti?**“ spauskite OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai, gamykloje užprogramuoti nustatymai.

## 2 žingsnis. Kanalų paieška

Po trumpos pertraukėlės imtuvas automatiškai pereis į Pradinio diegimo meniu. Pradinio diegimo sistema padės Jums pasirinkti meniu kalbą, garso takelio kalbą ir subtitrų kalbą. Kalbas galėsite pasirinkti valdymo pulto mygtukais ▲▼ ir patvirtinti OK.

1. Punkte **Meniu kalba** mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK.
2. Punkte **Garso kalba** mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK.
3. Punkte **Subtitrų kalba** mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK.
4. Punkte **Vietinis laikas** mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite GMT + 3:00 ir spauskite OK.
5. Punkte **Kanalų paieška** mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Automatinė paieška** spauskite OK.
6. Punkte **Paieškos pradžia** skaičių mygtukų pagalba surinkite **570.000 MHz** dažnį.
7. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Paieškos pabaiga** ir surinkite **862.000 MHz** dažnį.
8. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Simbolių greitis** ir surinkite **6875**.
9. Valdymo pulto mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Moduliacija**, mygtukų ◀▶ pagalba pasirinkite **64-QAM** ir spauskite OK.
10. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys pranešimas „**Paieška baigta**“, spauskite OK dar kartą OK ir dar kartą OK.

## Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas.

1. Spauskite **Meniu**.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **Sistemos nustatymas** ir spauskite OK.
3. Jei slaptažodis nėra keistas, surinkite 0000.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite punktą **SCART išėjimas** ir spauskite OK.
5. Mygtukais ▲▼ pasirinkite **RGB** ir spauskite OK, po to spauskite **Meniu** ir dar kartą **Meniu**.

## Kanalų perkėlimas

1. Spausti <menu>.
2. Pasirenkame <redaguoti kanalų sąrašą>.
3. Spausti <ok>.
4. Surinkti kodą <0000>.
5. Spausti raudoną mygtuką <pakeisti redaguotą>.
6. Išsirinkti padėtį <judėti>.
7. Spausti <ok>.
8. Išsirinkti kanalą arba kanalus kuriuos norite perkelti.
9. Spausti <ok >.
10. Spausti mėlyną mygtuką <judėti>.
11. TV sąrašė išsirinkti padėtį į kurią norima perkelti pasirinktą arba pasirinktus kanalus.
12. Spausti <ok>.
13. Spausti <exit>.
14. Jeigu norima išsaugoti padarytus pakeitimus, spausti <ok>.

## Kanalų pavadinimų pakeitimas

1. Spausti <menu>.
2. Pasirinkti <redaguoti kanalų sąrašą>.
3. Spausti <ok>.
4. Surinkti kodą <0000>.
5. Pasirinkti kanalą kurį norima pervadinti.
6. Spausti geltoną mygtuką <pervadinti kanalus>.
7. Parašomas norimas pavadinimas.
8. Spausti raudoną mygtuką <išsaugoti>.
9. Spausti <exit>.
10. Jeigu norima išsaugoti padarytus pakeitimus, spausti <ok>.