

Ijungiamas arba išjungiamas išmaniosios televizijos „Plus.TV“ priedėlis

Mygtukai, skirti reguliuoti televizoriaus garso stiprumą

Atidaryti mėgstamiausių kanalų sąrašą (jei esate sudarę tą sąrašą)

Atidaryti pagrindinį MENIU, kuriame rasite TELEVIZIJOS, ARCHYVO, MĖGSTAMIAUSIŲ, RADIOJO, ORŲ, „YouTube“, PRIEDŲ bei IŠJUNGIMO funkcijas

Mygtukai, skirti reguliuoti „Plus.TV“ imtuvo garso stiprumą

Atidaryti įrankių meniu

Atsukti programą / įrašą atgal (mažu intervalu)

Persukti programą / įrašą į priekį

Sustabdyti, išeiti iš žiūrimos programos (filmo, laidos)

Patvirtinti pasirinkimą. Taip pat galite atidaryti kanalų sąrašą, žiūrėdami bet kurį TV kanalą.

Atidaryti programų gido (archyvo) meniu

Suteikti papildomą informaciją apie tuo metu transliuojamą laidą ar filmą

Nutildymo mygtukas, skirtas išjungti / įjungti „Plus.TV“ imtuvo garso

Grįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą

Televizorius įjungiamas arba išjungiamas

Pasirinkti vaizdo šaltinį televizoriuje. „Plus.TV“ televizijai reikia pasirinkti HDMI šaltinį.

Vienu paspaudimu atidarysite žiūrimo kanalo archyvą

Mygtukai, skirti pagreitinti navigaciją į viršų ar į apačią

Prasukti vaizdą 10 min. atgal

Prasukti vaizdą 10 min. pirmyn

Ijungti pauzę / paleisti iš naujo

Šiais mygtukais galite rinktis meniu punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas paslaugas. Mygtuku „OK“ pasirinksite pažymėtą variantą.

Atidaryti garso nustatymų, garso takelio pasirinkimo meniu

Grįžti į ankstesnį pasirinkimą ar puslapį, išeiti iš norimo lango

Skaitmenų mygtukais galite surinkti kanalo numerį. Norėdami įjungti kanalą, kurio numeris susideda iš dviejų skaitmenų, spauskite 0 ir įveskite norimo kanalo skaičių. Šiais mygtukais galite suvesti slaptažodį (PIN). Skaitmenų mygtukai gali būti naudojami kaip raidžių mygtukai, pvz., „YouTube“ ieškant reikiamo vaizdo įrašo.

Ištrinti surinktą tekstą ar skaičių

